




**W jaki sposób
wyszukać kanały cyfrowe
w telewizorach LG
z modułem CAM**

W zależności od modelu telewizora
menu lub przyciski na pilocie mogą się różnić.

1. Na pilocie od telewizora, proszę nacisnąć przycisk oznaczony zębatką.
2. Po uruchomieniu Menu na ekranie telewizora proszę wybrać zakładkę „**Kanały**”, a następnie „**Strojenie automatyczne**”.



3. Jako sygnał wyjściowy proszę wybrać „**TV kablowa**”.

Następnie proszę zatwierdzić, wybierając „**Dalej**” umieszczone w dolnej części ramki.



4. Jako operatora usługi proszę wybrać „**Inni operatorzy**”.



5. W ramce zatytułowanej „**Ustawienia Cyfrowej Telewizji Kablowej**” proszę wybrać „**Pełny**”, a następnie zatwierdzić wybierając „**OK**” umieszczone w dolnej części ramki.



6. Proszę zaznaczyć „**Strojenie cyfrowe (TV Kablowa)**”, a następnie zatwierdzić wybierając „**Start**” umieszczone w dolnej części ramki.



7. Rozpocznie to proces wyszukiwania kanałów, może on zająć około godziny.



8. Po zakończeniu wyszukiwania, wszystkie kanały zostaną automatycznie zapisane w pamięci telewizora.

Miłego oglądania!



**Telefoniczne
Biuro Obsługi Klienta:**

32 440 60 60

(opłaty wg stawek operatorów)

Godziny pracy

pon.–pt. 8:00–18:00

sob. 8:00–12:00.

elsat.pl

Dostawcą usług i właścicielem marki Elsat jest Virtual Operator Sp. z o.o.