



W jaki sposób wyszukać kanały cyfrowe w telewizorach Panasonic z modułem CAM

W zależności od modelu telewizora
menu lub przyciski na pilocie mogą się różnić.

1. W menu Telewizora proszę wybrać „**Konfiguracja**”, a następnie „**Menu strojenia DVB-C**”.




2. Proszę ustawić parametry wyszukiwania zgodnie z ustawieniami przedstawionymi na poniższym zdjęciu, a następnie zatwierdzić wybierając „**Zaczniij skanowanie**”.



3. Jako ostatni krok proszę zatwierdzić komunikat o strojeniu.

Telewizor rozpocznie nowe wyszukiwanie kanałów.

Może to zająć od kilku do kilkunastu minut.



4. Po zakończeniu wyszukiwania, wszystkie kanały zostaną automatycznie zapisane w pamięci telewizora.

Miłego oglądania!



**Telefoniczne
Biuro Obsługi Klienta:**

32 440 60 60

(opłaty wg stawek operatorów)

Godziny pracy

pon.–pt. 8:00–18:00

sob. 8:00–12:00.

elsat.pl

Dostawcą usług i właścicielem marki Elsat jest Virtual Operator Sp. z o.o.