





**W jaki sposób
wyszukać kanały cyfrowe
w telewizorach Philips
(Android)
z modułem CAM**

W zależności od modelu telewizora
menu lub przyciski na pilocie mogą się różnić.


1. Na pilocie proszę nacisnąć przycisk oznaczony zębatką.
2. Po uruchomieniu Menu na ekranie telewizora proszę wybrać zakładkę „**Wszystkie ustawienia**”.




3. Następnie proszę wybrać zakładkę „**Kanały**”.



4. Proszę wybrać zakładkę „**Instalacja naziemnych/kablowych**”.





5. Następnie proszę wybrać zakładkę „**Wyszukaj kanały**”.




6. Proszę wybrać „**Szybka reinstalacja**”.

Rozpocznie to proces wyszukiwania kanałów, może on zająć około godziny.






7. Proszę zatwierdzić zakończenie wyszukiwania, wybierając „**Gotowe**”.



8. W ostatnim kroku proszę wybierać zgodnie z preferencjami „**Włącz/Wyłącz**”.



Miłego oglądania!



**Telefoniczne
Biuro Obsługi Klienta:**

32 440 60 60

(opłaty wg stawek operatorów)

Godziny pracy

pon.–pt. 8:00–18:00

sob. 8:00–12:00.

elsat.pl

Dostawcą usług i właścicielem marki Elsat jest Virtual Operator Sp. z o.o.