


WiFi

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Lokalizacja modemu WiFi



Modem powinien znajdować się w takim miejscu, w którym nic nie ogranicza zasięgu i nie pogarsza jego jakości.

Modem WiFi

- ✓ nagrzewa się - to zjawisko normalne,
- ✓ powinien pracować ciągle, ponieważ jest do tego przystosowany,
- ✓ nie powinien być niczym zasłonięty,
- ✓ jest niezbędny do działania usługi telefonicznej, jeśli zostanie wyłączony, telefon przestanie działać.

Zasięg WiFi

Zasięg zależy od warunków w Twoim domu/mieszkańiu. Sygnał powinien przechodzić przez jak najmniej ścian.



Co zrobić by wzmocnić sygnał?


Najwygodniej wykorzystać wzmacniacz WiFi (repeater, extender) czyli urządzenie, które odbiera sygnał radiowy, wzmacnia go, rozsyła dalej i zwiększa zasięg sieci.

URZĄDZENIE JEST DOSTĘPNE
W NASZEJ OFERCIE :)




1 krok

Czerwony X oznacza, że WiFi jest wyłączone.



2 krok

Gdy WiFi jest już prawidłowo podłączone, prosimy lewym przyciskiem myszy kliknąć na żółtą gwiazdkę.



3 krok

Na liście odnajdujemy sieć:

Następnie klikamy na nią lewym przyciskiem myszy.



4 krok

przyciskiem myszy.


Klikamy na przycisk „Połącz” lewym



5 krok

w okienko wpisujemy hasło zachowując wielkość znaków. Twoje hasło:

W okienko wpisujemy hasło zachowując



6 krok


powinieneś zobaczyć ikonę z poziomem zasięgu.

Jeżeli wszystko przebiegło poprawnie



MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:



Biuro Obsługi Klienta



32 789 60 20 | www.sileman.pl



**ŻYCZYMY PEŁNEGO
ZASIĘGU :)**

